

## ASI1600MM/MC-Cool Rev.3 および ASI071MC-Cool の追加封入式乾燥剤交換手順

ASI1600MM/MC-Cool Rev.3 および ASI071MC-Cool の追加封入式の乾燥剤交換手順を以下に記します。必要になったときに参照してください。



### 注意：

CMOS センサー表面に結露が発生するようになるまでカメラ側面のキャップネジは緩めないでください。

結露が発生したときにはじめて、側面のキャップネジを緩め、乾燥剤チューブを差し込みます。

乾燥剤チューブを差込んだ後はチャンバー内が充分換装するまで 24 時間待った後使用開始してください。

### ステップ 1

乾燥剤チューブの後端カバーを外し、乾燥材を 2 個、チューブの中に格納し、カバーを締め直します



### ステップ 2

カメラ側面のキャップネジと乾燥剤チューブの先端キャップを外し、乾燥剤チューブをカメラに装着します。

